



1 - Napájení	3.3 – 5V napájení ze zdroje
2 - Uzemnění	Uzemnění
3 - Výstup	Výstup s poklesem napětí při detekci překážky
Indikátor napájení	Rozsvítí se při napájení
Indikátor překážky	Rozsvítí se při detekci překážky
Nastavení vzdálenosti	Nastavení vzdálenosti detekce, Po směru hodinových ručiček se vzdálenost zvyšuje
Vysílač IR záření	Vysílač IR záření
Přijímač IR záření	Přijímač IR záření vyzařovaného Vysílačem IR záření

