



ISTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNIE STEROWANEGO AUTA

Szanowny kliencie,
dziękujemy za zakup zdalnie sterowanego auta. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.

ConQuest entertainment

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących zdalnie sterowanych modeli: 15000, 26010, 26300, 26910, 35400, 36000, 36200, 36500, 38010, 38600, 38610, 38800, 39000, 39001, 39700, 39800, 39900, 40100, 40200, 44300, 44500, 44700, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 71200, 71400, 71410, 71500, 71600, 71700, 71800, 71900, 72000, 72100, 72200, 72300, 75200, 76000, 76100, 76200, 78200, 78500, 78800, 79300, 79500, 79500-4, 95800, 95800-4, 96100, 96110, 96200, 96700, 97600, 97800, 98800, 98900, 93100, 99700.

Zawartość opakowania:

1x auto
1x pilot

Baterie:


Auto 3x „AA” baterie – nie są dołączone do zestawu
Pilot 2x „AA” baterie – nie są dołączone do zestawu

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Jeżeli nie używasz zabawki, wyjmij baterie.
- Zabawki czyść suchym i czystym materiałem.
- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowuj zabawkę w suchym miejscu.

ISTRUKCJA OBSŁUGI

Ten produkt wykorzystuje technologię komunikacji 2,4 GHz, która jest kompatybilna z wieloma urządzeniami i wieloma użytkownikami, zapewniając szybką reakcję, wysoką precyzję i silne właściwości przeciwwzakłóceńowe.



- Pilot zdalnego sterowania musi zostać sparowany z autem przed każdym użyciem. Instrukcja postępowania jest następująca: Ustaw przełącznik w samochodzie RC w pozycji "ON". Gdy miga kontrolka na pilocie, oznacza to że urządzenia są w trakcie parowania. Gdy migająca kontrolka na pilocie zgaśnie, oznacza to że urządzenia są sparowane i można swobodnie sterować samochodem. Proszę zapoznać się z rysunkiem ①, ②.
- Nadajnik 2,4 GHz jest kompatybilny ze sterowaniem kilku modeli samochodów jednocześnie bez zakłóceń, pod warunkiem, że proces parowania wykonywany jest według instrukcji napisanej powyżej. Na początku, sparuj pierwsze auto według powyższej instrukcji i zostaw je włączone, następnie sparuj drugi lub kolejny wóz tym samym sposobem.
- Po zakończeniu gry wyłącz model auta.
- Ustaw przełącznik regulacji kierunku na jazdę prosto.
- Gdy bateria pilota jest bliska rozładowania, lampka kontrolna na pilocie będzie świecić słabiej. Oznacza to, że baterię należy wymienić.
- Gdy bateria auta jest bliska rozładowania, auto zwolni. Oznacza to, że baterię należy wymienić.
- Kiedy auto nie jest używane, należy wyjąć baterie z pilota oraz samochodu.

Pasma częstotliwości:
26.957 MHz do 27.283 MHz albo 40.660 MHz do 40.700 MHz
Częstotliwość: 27.145 MHz do 40.68 MHz
Maksymalny zasięg pilota (EIRP): Nie więcej niż 10 mW.




Nie wyrzucaj instrukcji, zachowaj ją na później.

Dystrybutor:
ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d, Praha 9
info@cqe.pl

01.04.00018.01801

ROZPOCZĘCIE JAZDY

- Znajdź na aucie i otwórz kółkiem pokrywę komory baterii. Otwórz komorę, włóż do środka 3 baterie AA, skontroluj prawidłową polaryzację. Zamknij pokrętłem dokładnie pokrywę krytu baterii. Patrz rysunek w prawo.
- Na pilocie otwórz komorę baterii, włóż 2 baterie AA, skontroluj polaryzację. Komorę następnie zamknij i zablokuj pokrętłem.
- Przesuń przycisk na pilocie do pozycji ON, włączy się światelko, następnie przesuń przycisk na pilocie do pozycji ON.
- Ustaw auto tak, aby jeździło prosto.





UWAGI

- Nie używaj różnych typu baterii, nie korzystaj z nowych i używanych baterii jednocześnie. Zużyte baterie muszą być z auta usunięte.
- Baterie może wymienić jedynie osoba dorosła. Uważaj na polaryzację. Na złączach zasilania nie może dojść do zwarcia.
- Baterie, które nie są wielokrotnego użytku, nie doładowywuj. W celu doładowania wyjmij baterie z zabawki. Obsługiwać ładowarkę może jedynie osoba dorosła albo dziecko od 8 roku życia. Zawsze używaj ładowarki dostosowanej do rodzaju baterii. Uszkodzone baterie nie mogą być ponownie ładowane.
- Ładowanie baterii musi się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Korzystaj tylko z typu baterii podanych przez producentów.
- Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i ognia.
- Jeżeli ciecz z akumulatora wyleje się na skórę, natychmiast oczyść dane miejsce pod bieżącą wodą.
- Regularnie ładuj baterie, korzystaj tylko z typu ładowarek polecanych przez producenta.
- Plastikowe opakowanie nie jest przeznaczone do zabawy i może spowodować uduszenie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Segreguj zużyte baterie i akumulatory. Nigdy nie wyrzucaj ich do ognia!

FUNKCJE I WŁASNOŚCI

Funkcje: Auto porusza się do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, ma przednie i tylne światła.
Własności: Wyjątkowe auto formowane tryskowo, niezależny system zawieszenia.




- Jeżeli auto traci na swojej mocy, może to oznaczać, że niektóre funkcje nie działają poprawnie. Najwyższy czas wymienić baterie na nowe albo doładować obecne (jeżeli są wielokrotnego ładowania).



- Nikdy nie korzystaj z auta w piasku, w śniegu albo w wodzie.




- Zawsze kieruj antenę pilota na auto, nigdy przed. Jeżeli auto jest zbyt daleko od anteny, nie musi działać poprawnie. Jeżeli antena jest wygięta, ostrożnie ją wyprostuj.



- Nie korzystaj z auta we frekwentowanych miejscach albo pod kablami wysokiego napięcia. Może to spowodować zakłócenia w działaniu pilota i kierowaniu autem.



- Nie wystawiaj samochodu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy wysokich temperatur. Jeżeli nie korzystasz z auta, wyłącz auto i pilota.



Poniższe rysunki mogą się różnić od produktu.